

Merci

Nous vous félicitons d'avoir fait l'achat d'un produit Angelo Décor. Nous vous remercions de votre support.

Veuillez lire tous les documents inclus avec ce produit. Ils vous assureront une facilité d'usage et vous guideront, pour bien protéger votre investissement. Nous vous recommandons de conserver une copie de ces documents et votre reçu de caisse dans un endroit sûr.

- ✓ **DÉBALLAGE**
- ✓ **ENREGISTREMENT DU PRODUIT**
- ✓ **USAGE ET ENTRETIEN**
- ✓ **REMISAGE HIVERNAL**
- ✓ **GARANTIE**

DÉBALLAGE

Déballer cet article avec soin. Si votre produit comprend des pièces et accessoires de petite taille, ceux-ci peuvent être emballés séparément pour assurer un transport sûr. Un emballage en mousse peut également être utilisé, pour contenir de petites pièces ; ainsi assurez-vous de vérifier tout l'emballage avec soin, avant de le jeter au rebut.

Nous vous recommandons de conserver la boîte pour le remisage durant la période hivernale.



PIÈCES MANQUANTES? VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Avant de retourner au magasin, nous vous invitons à visiter notre site Web ou à contacter notre équipe de soutien pour obtenir de l'assistance.

Nous sommes ici pour vous aider.

COURRIEL : customersupport@angelodecor.com

APPELEZ : 1-855-8-ANGELO

FAX: (780) 453-6620



ENREGISTREMENT DE PRODUIT

Enregistrez votre produit pour protéger votre garantie :

www.angelodecor.com/register

Suivez-nous sur :



Twitter

twitter.com/angelodecor



Facebook

facebook.com/AngeloDecorInc



Google+

[plus.google.com +AngeloDecor](https://plus.google.com/+AngeloDecor)

USAGE ET ENTRETIEN

Ce produit est conçu et fabriqué pour sa commodité et sa durabilité. Entretenu adéquatement, il vous apportera des années de satisfaction. Pour les fontaines et les bains d'oiseaux, tous les bassins devraient être nettoyés périodiquement, pour prévenir la contamination et l'accumulation de dépôts minéraux. Utilisez un chiffon doux et un mélange de 30% / 70% de vinaigre et d'eau chaude (ou de détergent doux et d'eau chaude) selon le besoin. **N'utilisez pas de produits chimiques durs, car une telle procédure endommagerait le fini et le matériel et en plus, annulerait votre garantie.** Ajoutez de l'eau propre régulièrement et assurez-vous que la pompe est toujours complètement submergée. Débranchez et videz l'article de son eau, s'il ne sera pas utilisé pour une période de temps prolongée.

En déterminant l'emplacement éventuel de ce produit, nous vous recommandons de choisir un emplacement à l'écart de la chute possible de débris (feuilles, branches, etc.) et qui procurera certaines périodes d'ombrage durant le jour, pour prévenir une exposition excessive au soleil. Nous vous recommandons d'appliquer une fois l'an, un agent de scellement transparent sur le produit, pour aider à protéger le fini et le matériel. Ces agents de scellement se retrouvent dans les centres de rénovation et se présentent sous forme d'application au pinceau ou au pulvérisateur. Pour l'application et pour obtenir les meilleurs résultats, suivez les directives du fabricant.

Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé à des températures inférieures à 5°C (41°F). Videz, laissez sécher et remisez ce produit, avant l'arrivée de ces températures.

REMISAGE HIVERNAL

Considérant les dommages pouvant survenir durant le cycle de gel et de dégel, nous vous recommandons de laisser sécher et remiser ce produit à un endroit chaud durant les températures de gel. **Les bassins de fontaines, tuyaux d'élévation, piédestaux, pointes décoratives et autres composants qui recueillent l'eau ou qui reposent dans l'eau, ne devraient pas demeurer à l'extérieur durant la période de gel.** Toute pièce pouvant contenir de l'eau, de la neige ou de la glace ou toute pièce placée directement sur le sol peut être affectée. Toute pièce ayant été continuellement submergée dans l'eau comme un bassin ou un tuyau d'élévation, requiert une période de temps suffisante pour sécher complètement avant d'être remisee.

Si vous devez laisser le produit à l'extérieur, voici quelques conseils pour vous aider à le protéger :

- Videz et laissez sécher le produit durant une période de temps suffisante.
- Retirez la pompe, le tuyau d'élévation, la pointe décorative et autres petits composants et remisez-les à l'intérieur.
- Soulevez toutes les pièces qui sont en contact avec le sol, en utilisant de petites languettes de bois (ou tout autre matériel qui ne retiendra pas l'humidité).
- Lorsqu'il est complètement sec, couvrez le produit, en vous assurant qu'il n'y aura pas d'accumulation d'eau, de glace, ni de neige dans quelque bassin. Il est possible de se procurer des couvercles saisonniers ou d'envelopper le produit de jute ou d'un autre matériel absorbant (comme une vieille couverture ou serviette) et par la suite, recouvrir d'une bâche ou d'un plastique.

Vérifiez l'article régulièrement, pour vous assurer que le couvercle demeure en place et qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau, de glace, ni de neige.

GARANTIE LIMITÉE

Nos produits sont fabriqués selon des normes de la plus haute qualité et sont supportés par le meilleur programme de garantie de l'industrie. Ce produit comporte pour l'acheteur original, une garantie de 1 an contre les défauts de matériaux et de main-d'œuvre. Tous les accessoires lumineux et/ou solaires inclus sont couverts pour une période de 90 jours. **La garantie limitée ne couvre pas quelque coût associé à la pose ou la dépose de produits faisant l'objet de réclamations en vertu de la garantie, ni des frais de retour des produits.**

La présente garantie limitée entrera en vigueur le jour de l'achat. La responsabilité quant au remplacement sera limitée à quelque pièce / pièces ayant failli, dû à des défauts de matériaux et de main-d'œuvre. Une preuve d'achat est requise pour toutes les réclamations en vertu de la présente garantie limitée. Cette garantie est nulle et non avenue, si le produit a été endommagé dû à un accident, mauvais usage, transformation, négligence, abus, installation et/ou opération inadéquate, modification ou autres causes ne découlant pas de défauts de matériaux et de main-d'œuvre. Pour les fontaines comportant plusieurs pièces, la présente garantie ne couvre que le composant individuel jugé possiblement défectueux. Les pièces de rechange sont disponibles pour les consommateurs auprès du détaillant original ou auprès de notre département de service à la clientèle.

STABILITÉ DE PEINTURE ET DE COULEUR, DÉSINTÉGRATION, GAUCHISSEMENT OU DÉFORMATION Sur les parties décoratives / visuelles d'un produit, la peinture de finition de l'unité ne s'écaillera pas (remarquer les exclusions plus bas). Bien que l'intérieur du bassin ou du réservoir d'eau maintiendra sa couleur de base et considérant que ces pièces sont constamment submergées dans l'eau, ces pièces ne sont pas couvertes par cette portion de la présente garantie. La peinture de cette zone peut être facilement retouchée à l'aide d'une peinture régulière. Les détails de cette procédure peuvent être facilement retrouvés sur notre site Web (www.angelodecor.com). La peinture et la protection contre les rayons UV sont conçues pour protéger le revêtement complet contre une dégradation complète de la couleur. Considérant qu'avec le temps tous les revêtements se dégradent de façon progressive, notre garantie limitée ne couvre que la décoloration grave ou complète, survenant durant la première année. La présente garantie vous protège contre toute perte de la forme originale ou déformation, gauchissement, craquelage ou désintégration grave de l'article original, dû à l'exposition au soleil ou à la chaleur extérieure. Les bassins et les réservoirs de fontaine conserveront l'eau, sans fuir. L'apparence de craquelage mineur en surface est jugée normale et n'est pas considérée comme une anomalie.

CETTE GARANTIE EST NULLE ET NON AVENUE, SI LE PRODUIT A ÉTÉ ENDOMMAGÉ DÛ À UN ACCIDENT, MAUVAIS USAGE, TRANSFORMATION, NÉGLIGENCE, ABUS, INSTALLATION ET/OU OPÉRATION INADÉQUATE, MODIFICATION OU AUTRES CAUSES NE DÉCOULANT PAS DE DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE MAIN-D'ŒUVRE, INCLUANT MAIS SANS SE LIMITER AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :

GARANTIE LIMITÉE (suite)

DOMMAGES DUS À LA CONGÉLATION DE L'EAU CAUSANT LE CRAQUELAGE, ÉCAILLAGE ET EFFRITEMENT

Un remisage inadéquat permettant à l'eau de geler dans une fontaine ou un bain d'oiseaux, pourrait causer des dommages considérés comme dus à la négligence et ainsi annuler votre garantie limitée.

DOMMAGES DUS À L'EAU CAUSANT DES PROBLÈMES DE PEINTURE

Le fait d'utiliser une eau dure et des nettoyants caustiques, affectera la surface de peinture. Le défaut de maintenir l'article propre et l'usage de ces produits, annulent la présente garantie limitée. L'utilisation d'additifs pour l'eau comme : bactéricide, chlore, etc., affectant la surface de peinture, annule également la présente garantie limitée.

PROCÉDURE POUR GARANTIE

Si votre produit a été endommagé dû à un accident, mauvais usage ou négligence, vous pourriez le réparer vous-même ou vous procurer des pièces de rechange. Le matériau utilisé pour fabriquer ce produit, peut être réparé à l'aide de colle, mastic époxy et de peinture, facilement disponibles auprès des gros détaillants. Nous encourageons et supportons vos efforts, en vous offrant une assistance technique d'importance, relativement aux matériaux et techniques de réparation sur notre site Web :

www.angelodecor.com

Si vous désirez soumettre une vérification sous garantie, veuillez nous faire parvenir par la poste ou courriel les éléments suivants :

- 1** Une copie de votre preuve d'achat, essentielle pour toutes les réclamations sous garantie.
- 2** Votre adresse et un numéro de téléphone où on peut vous rejoindre pendant la journée.
- 3** Image(s) numérique(s) du problème. S'il vous est impossible de faire parvenir des images numériques, des images imprimées peuvent nous être postées à l'adresse plus bas.

Sur réception, un membre de notre équipe de soutien à la clientèle étudiera votre requête et vous avisera des options qui s'offrent à vous. Veuillez noter qu' il est possible qu'on vous demande de faire parvenir à l'adresse plus bas, le produit ou les pièces en question, pour procéder à une inspection.

Angelo Décor International Inc.

13619-149 Street NW, Edmonton, Alberta, Canada T5L 2T3

Courriel : customersupport@angelodecor.com Téléphone : **780-453-6646**

Sans frais : **1-855-8-ANGELO** (1-855-826-4356) Fax: **780-453-6620**

www.angelodecor.com

LES GARANTIES PRÉCÉDENTES SONT EXCLUSIVES ET TIENDRONT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES ET GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION OU D'UTILISATION PARTICULIÈRE; CELLES-CI NE DÉPASSERONT PAS LA DURÉE DES GARANTIES EXPRESSES APPLICABLES ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES.