We hope you will find these instructions helpful in setting up your product. If you have any issues with this item, **DO NOT return the unit to place of purchase**. Please visit our web site **www.angelodecor.com** for assistance and warranty information.



Carefully unpack and arrange all parts.



Locate the tubing and attach it to the pump. Flow can be adjusted using the control dial on the front of the pump. Place the pump inside the fountain.



Locate and retrieve the light connection from inside the fountain. To prevent the risk of water loss, create a drip loop with the cables from the lights.



Align the pump cord and light cables with the groove. Slide the pump access door in place. The light connection should remain outside the fountain.



Securely attach the cable from the light connection to the transformer.



The black shims can be used to level the fountain as needed.



Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit. Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, **ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat.** Veuillez visiter notre site Web **www.angelodecor.com** pour l'information d'aide et de garantie.



Déballez et rangez soigneusement toutes les pièces.



Trouvez le tube et fixezle à la pompe. Le débit peut être réglé à l'aide du cadran de commande situé à l'avant de la pompe. Placez la pompe à l'intérieur de la fontaine.



Repérez et récupérez le raccordement des lumières à l'intérieur de la fontaine. Pour éviter tout risque de perte d'eau, créez une boucle d'égouttement avec les câbles des lumières.



Alignez le cordon de la pompe et les câbles d'éclairage avec la rainure. Faites glisser la porte d'accès à la pompe en place. Le raccordement de l'éclairage doit rester à l'extérieur de la fontaine.



Fixez solidement le câble de connexion de la lumière au transformateur.



Les cales noires peuvent être utilisées pour niveler la fontaine selon les besoins.

