

We hope you will find these instructions helpful in setting up your product. If you have any issues with this item, **DO NOT** return the unit to place of purchase. Please visit our web site www.angelodecor.com for assistance and warranty information.



Carefully unpack and arrange all parts.



Retrieve the light cords and tubing from inside the fountain.



Using the threaded connector, securely attach the lights to the connections from the pump.



Attach the tubing to the output of the pump. Note: water flow can be adjusted using the dial on the front of the pump.



Place the pump with connections attached inside the body of the fountain.



Align the cord and install the pump access door.



Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.

The pump must be fully submersed at all times to avoid pump burnout.

This product must be dried and stored during freezing temperatures.

Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit. Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, **ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat**. Veuillez visiter notre site Web www.angelodecor.com pour l'information d'aide et de garantie.



Déballez et rangez soigneusement toutes les pièces.



Repérez les câbles et les tuyaux d'éclairage à l'intérieur de la fontaine.



À l'aide du connecteur fileté, attachez solidement les lampes aux connexions de la pompe.



Branchez le boyau à la sortie de la pompe.
Remarque : le débit d'eau peut être réglé à l'aide de la molette située à l'avant de la pompe.



Placez la pompe, y compris les raccords, à l'intérieur du corps de la fontaine.



Alignez le câble et installez la porte d'accès à la pompe.



Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.

La pompe doit être entièrement submersée à tout moment pour éviter d'endommager la pompe.

Ce produit doit être séché et stocké pendant des températures glaciales.